# BRITANIA



BELLAGIO ( 🎉 🔞 BATEDEIRA

Manual de Instruções

MODELOS: BELLAGIO, BELLAGIO PLUS E BELLAGIO INOX

ATENÇÃO: SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br sac@britania.com.br



atendimento ao consumidor 0800-417644

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Batedeira Bellagio Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- •Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (13), no plugue (14) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- •Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- •Nunca desconectar puxando o aparelho pelo fio. Segurar com firmeza o plugue (14) e então puxar para desconectá-lo.
- ·Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- •Nunca tocar nos batedores (07 e 08) durante o funcionamento do aparelho.
- •Não utilizar ao mesmo tempo batedores (07 e 08) de tipos diferentes.
- •Não deixar a batedeira ligada sem ninguém por perto.
- Nunca bater substâncias inflamáveis.
- •Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer e ocasionar danos ao produto.
- •Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (13), o plugue (14) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- •Retirar o plugue (14) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando o aparelho não estiver em uso.
- •Não deixar o cabo de força pendurado na beirada de uma mesa ou de um balcão ou ainda perto de superfícies quentes.
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa; caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

#### ESCOLHENDO A VELOCIDADE ADEQUADA

O quadro abaixo apresenta a velocidade indicada para cada função:

VELOCIDADE	FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga/ desliga		Tempo Máximo
1(baixa)	mexer	misturar líquidos e alimentos secos	5 minutos
2(média)	homogeneizar	preparar molhos, pudins e cremes	8 minutos
3(média alta)	misturar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 minutos
4(alta)	bater massas leves	bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantili	10 minutos
4(alta)	bater massas pesadas*	tortas, pães, pizzas, esfirras e sequilhos	5 minutos
	0 1(baixa) 2(média) 3(média alta) 4(alta)	0 liga/ desliga  1 (baixa) mexer  2 (média) homogeneizar  3 (média alta) misturar  4 (alta) bater massas leves  bater massas	1 (baixa) mexer misturar líquidos e alimentos secos  2 (média) homogeneizar preparar molhos, pudins e cremes  3 (média alta) misturar misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês  4 (alta) bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantili  bater massas esfirras e seguilhos

Pulsar: pressionando o botão "(P) pulsar", a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar esse botão durante o período de operação. Ex.: misturas rápidas

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.

Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso e antes de limpar, retirar o plugue (14) da tomada elétrica.
- •Os batedores (07 e 08) devem ser removidos para serem lavados.
- •O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores (07 e 08) e as tigelas (09, 10 e 11) devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes, pois podem danificar o aparelho.

# DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


- 1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
- 2. Lavar as tigelas e os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

## UTILIZANDO OS BATEDORES PARA MASSAS PESADAS

(Somente para os modelos *Bellagio Plus* e *Bellagio I nox*)

Os batedores para massas pesadas são ideais para bater pães, pizzas, panetones e massas mais duras.


Para encaixá-los deve-se notar que no batedor direito a arruela está mais abaixo da haste e no batedor esquerdo a arruela está mais acima. É importante encaixar os batedores corretamente para evitar que a massa suba pelos batedores.




## UTILIZANDO A BATEDEIRA BELLAGIO

ATENÇÃO: Antes de conectar o plugue (14) na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades (03) esteja na posição "0".

1. Levantar a plataforma (04) pressionando o botão de giro (05) (figura 1).



2.Colocar os batedores (07 e 08) nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 2).



3. Encaixar o corpo na plataforma (04) da batedeira. Para isso, encaixar o engate do corpo na plataforma (04) e girar o corpo no sentido vertical para baixo (figura 3).




4. Colocar a tigela (09, 10 e 11) sobre os roletes giratórios (figura 4).



5. Apertar o botão de giro (05) da plataforma (04) para baixar o corpo da batedeira e deixá-la na posição de trabalho (figura 5).




6. Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades (03) para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for a utilização do botão pulsar (figura 6).



7. Levantar novamente a plataforma (04) pressionando o botão de giro (05) da

8. Para retirada dos batedores (07 e 08), basta pressionar o botão ejetor (02) (figura 7).




DICA: É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura se tornar homogênea. Ver o tópico "Escolhendo a velocidade adequada" na página 07.

ATENÇÃO: É normal a ocorrência de faísca no interior do produto. Isso ocorre porque há material plástico transparente no corpo do produto.

# COMPONENTES

- 1. Corpo
- 2. Botão ejetor
- 3. Botão seletor de velocidades
- 4. Plataforma
- 5. Botão de giro da plataforma
- 6. Base
- 7. Batedores para massas pesadas (Acompanha os modelos Bellagio Plus e Batedeira Bellagio Inox)
- 8. Batedores para massas leves
- 9. Tigela 1,5 I
- 10. Tigela 2,5 I
- 11. Tigela 2,5 I de aço inox (Acompanha o modelo Bellagio Inox)



13. Cordão elétrico

14. Plugue

